

長波 J J Y の受信失敗表示

2005年12月 7日 (水)  
18:25.34 ジュシンNG

長波 JJY を 24 時間以上連続して受信しなかった場合、ジュシンNG と表示されます。  
※電源投入から 1 度も受信成功していない場合には表示されません。

## 手動時刻合わせ

長波アンテナが長波 JJY を受信できない場合には手動で時刻を設定することができます。  
この場合、アンテナ内蔵クォーツの精度で動作します。

昼間長波 JJY が受信できなくても夜間に受信できることがあります。夜間に受信できた場合は正確な時刻に自動修正されます。

設定中の内容をキャンセルしたい場合には [時計] ボタンを押します。

### 手動時刻合わせの方法

- ① [設定] ボタンを 1 秒以上押し続けます。

05年12月 7日  
16:25.34 ジコクアワセ

「ジコクアワセ」と表示され、年の下 2 桁が点滅します。

- ② [+] [-] ボタンで年の値を合わせ、[設定] ボタンを押します。

06年 1月 8日  
16:25.34 ジコクアワセ

月の桁が点滅し、設定変更できる状態になります。

- ③同様にして月、日、時、分、秒の順に設定します。

06年 1月 8日  
16:25.40' ジコクアワセ

- ④秒が点滅しているところで正確な時計を見ながら少し先に合わせ、時刻が一致した瞬間に [設定] ボタンを押します。

2006年 1月 8日 (日)  
16:25.41

- ⑤設定が終了すると曜日が自動計算表示され、時刻のカウントが始まります。

その後数秒で基地局の時刻同期が完了し、モニタ LED が緑色に変わります。

緑色になると無線式子時計の時刻修正が可能になります。緑色になった後で無線式子時計の電池を投入して下さい。緑色にならない場合、信号ケーブルが正しく接続されているか確認し基地局の電源を再投入してください。